

NAGELDISPLAYS

Productinformatie

Nageldisplays zijn ideaal voor nagelstylisten en schoonheidsspecialisten die hun nailart-creaties willen presenteren aan klanten of op evenementen. Deze displays zijn ontworpen om verschillende nagelontwerpen, zoals gellak, acryl, en nailart-technieken, op een professionele en georganiseerde manier te tonen. De displays zijn gemaakt van stevig materiaal, zoals acryl of hout, en zijn perfect voor gebruik in salons, winkels of op beurzen. Ze bieden een overzichtelijke manier om een portfolio van ontwerpen te presenteren en zijn ook uitstekend voor educatieve doeleinden.

Materiaalinformatie

Deze nagels zijn gemaakt van duurzaam, herbruikbaar materiaal dat bestand is tegen intensieve nailart-technieken. Met een realistische vorm en grootte bieden ze een uitstekende simulatie van natuurlijke nagels, perfect voor het oefenen van schildertechnieken, stempel nailart, en 3D-decoraties.

Veiligheid en milieu

Nageldisplays zijn herbruikbaar, wat ze een milieuvriendelijke optie maakt voor nagelstylisten. Zorg voor correcte verwijdering of recycling van versleten nagels. Dit product voldoet aan de Europese normen voor veilig gebruik in de nagel- en cosmetica-industrie.

Veiligheidswaarschuwingen

1. Gebruik zoals bedoeld: Nageldisplays zijn bedoeld voor het presenteren van nagelontwerpen, niet voor direct contact met de huid of nagels.
2. Niet geschikt voor extreem hoge temperaturen: Bewaar de displays op een koele, droge plaats om vervorming door hitte te voorkomen.
3. Stop gebruik bij schade: Gebruik geen nagels die gebarsten of beschadigd zijn.
4. Vermijd blootstelling aan hitte: Bewaar de displays op een koele, droge plaats om vervorming te voorkomen.
5. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen: Reinig het display voorzichtig om schade aan het oppervlak te vermijden.
6. Reinig na gebruik: Zorg ervoor dat de nagels vrij zijn van resten van producten voordat ze opnieuw worden gebruikt.

Veilig gebruik en voorzorgsmaatregelen

1. Gebruik op een vlakke ondergrond: Zorg ervoor dat het nageldisplay op een stabiele en vlakke ondergrond staat om ongelukken of breuken te voorkomen.
2. Vermijd scherpe objecten: Plaats geen scherpe voorwerpen in de buurt van het display, omdat dit de display of de nagels kan beschadigen.
3. Reinig voorzichtig: Reinig het display met een zachte doek om krassen of schade aan het oppervlak te voorkomen. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen.
4. Behandel met zorg: Behandel het nageldisplay met zorg om het breukrisico te minimaliseren. Vermijd vallen of stoten.

5. Gebruik volgens het doel: Gebruik het nageldisplay alleen voor het weergeven van nageldesigns of kunst. Vermijd het gebruik voor andere doeleinden om schade of ongevallen te voorkomen.

Instructies bij ongelukken

1. Raak het display niet aan: Als het display breekt of beschadigd raakt, raak het dan niet aan met blote handen om snijwonden of verwondingen te voorkomen.

2. Maak een veilige omgeving: Als er breukdeeltjes zijn, ruim deze dan voorzichtig op om verdere verwondingen te voorkomen. Gebruik handschoenen of een doek om de stukken op te rapen.

3. Raadpleeg een arts bij verwondingen: Als er verwondingen optreden door contact met breukstukken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

4. Gebruik geen beschadigd display: Als het display beschadigd is, gebruik het dan niet meer en vervang het onmiddellijk om veiligheidsrisico's te vermijden.

5. Houd kinderen uit de buurt: Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben